

Importer: GEMINUS Leszek Koniarski. www.geminus.net.pl

Pioneer Pet® Fontanna Ceramiczna Peaceful Waters 3,78L

Instrukcja obsługi

Zachowanie bezpieczeństwa

Uwaga: Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

- przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia;
- zachować szczególną ostrożność, jeżeli urządzenie jest używane w obecności dzieci;
- korzystać tylko i wyłącznie z części i elementów wyposażenia oferowanych przez producenta;
- produkt do użytku tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń;
- nie odłączać od prądu ciągnąc za przewód. Chwycić wtyczkę i wyciągnąć z gniazdka;
- Nie włączać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego;
- zabezpieczyć podłączone urządzenie przed upadkiem żeby uniknąć potencjalnego porażenia prądem;
- odłączyć urządzenie od prądu, jeżeli nie jest używane. Tak samo, odłączyć od prądu przed wymianą części lub przed czyszczeniem

Część I – Instrukcja obsługi Pioneer Pet® Fontanna Ceramiczna Peaceful Waters 3,78L

Nie uruchamiać urządzenia przed nalaniem wody do fontanny. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy przewód zasilający jest cały, nie jest przetarty, nie ma zagnieceń lub innych uszkodzeń.

1. Przepłukać filtr pod bieżącą wodą przed umieszczeniem w obudowie pompy.
2. Zdjąć ceramiczną pokrywę (Rys. 1)
3. Zdjąć pokrywę obudowy pompy (Rys 2), następnie umieścić filtr w obudowie, przed pompą, w pasującym do jego wymiarów miejscu (Rys. 3)
4. Założyć górną pokrywę obudowy pompy (Rys. 4)
5. Przełożyć przewód zasilający przez otwór w dolnej części miski (Rys. 5)
6. Założyć ponownie ceramiczną pokrywę fontanny
7. Ustawić fontannę w przeznaczonym miejscu. Dobrze jest położyć podkładkę pod fontannę, żeby zabezpieczyć powierzchnię przed wodą.
8. Napełnić fontannę wodą
9. Podłączyć przewód zasilający do zasilacza
10. Przed podłączeniem zasilacza do prądu, upewnić się, że przewód i ręce mamy suche.
11. Podłączyć urządzenie do prądu. Fontanna zacznie pracować w ciągu 1-2 minut. W razie potrzeby uzupełnić poziom wody. Fontanna powinna być wypełniona wodą do poziomu 2 cm poniżej górnej krawędzi miski

Część II – Czyszczenie i obsługa

Fontanna powinna być czyszczona regularnie. Częstotliwość czyszczenia zależy od ilości zwierząt korzystających z fontanny oraz jakości używanej wody.

FILTRY: filtry powinny być wymieniane co dwa do czterech tygodni. Jako filtr wymienny należy używać artykułu nr. 3002 Uniwersalny Filtr

Wymienny 3 sztuki w opakowaniu do nabycia w sklepie: www.geminus-store.com

FONTANNA:

Należy rozmontować i przeczyszczyć elementy fontanny co tydzień do dwóch tygodni, wykonując następujące czynności:

1. Odłączyć fontannę od prądu
2. Zdjąć górną ceramiczną pokrywę fontanny (Rys. 6)
3. Odłączyć przewód zasilający od zasilacza
4. Poluzować przewód zasilający tak, żeby można było wyjąć z fontanny obudowę pompy (Rys. 7)
5. Wylać resztki wody z fontanny
6. Wyjąć pompę z obudowy i razem z przewodem zasilającym wyjąć z miski fontanny
7. Umyć starannie miskę fontanny oraz jej górną część w ciepłej wodzie z użyciem płynu do mycia i starannie wypłukać
8. Wysuszyć i wytrzeć wszystkie elementy fontanny

Część III – Ponowne złożenie fontanny po czyszczeniu

1. Upewnić się, że pompa jest ustawiona na średni poziom mocy (Rys. 8)
2. Wymienić wkład filtra (pamiętać o wymianie wkładu filtra co 2-4 tygodni). Nowy wkład filtra należy najpierw przepłukać bieżącą wodą.
3. Założyć górną pokrywę obudowy pompy
4. Umieścić obudowę pompy w dolnej misce fontanny na wyznaczonym miejscu, upewniając się, że przyssawki przywarły do dna miski (Rys. 9)
5. Przełożyć przewód zasilający przez otwór w misce fontanny (Rys. 10)
6. Założyć górną część fontanny
7. Ustawić fontannę w przeznaczonym miejscu. Dobrze jest położyć podkładkę pod fontannę, żeby zabezpieczyć powierzchnię przed wodą.
8. Napełnić fontannę wodą
9. Podłączyć przewód zasilający do zasilacza
10. Przed podłączeniem zasilacza do prądu, upewnić się, że przewód i ręce mamy suche.
11. Podłączyć urządzenie do prądu. Fontanna zacznie pracować w ciągu 1-2 minut. W razie potrzeby uzupełnić poziom wody. Fontanna powinna być wypełniona wodą do poziomu 2 cm poniżej górnej krawędzi miski

Część IV – Obsługa pompy

Czyszczenie silnika pompy jest bardzo istotne dla jej żywotności oraz ma wpływ na czystość wody.

1. Odłączyć fontannę od prądu
2. Zdjąć górną pokrywę fontanny
3. Odłączyć przewód zasilający od zasilacza
4. Zdjąć pokrywę osłony pompy (Rys. 11)
5. Wyjąć silnik pompy z obudowy
6. przytrzymać palcami boczną obudowę silnika i naciskając lekko zdjąć ją (Rys. 12)
7. zdjąć pokrywę wirnika (stator) (Rys. 13)
8. po zdjęciu pokrywy wirnika, wyciągnąć wirnik z obudowy (Rys. 14)
9. Przemyć dokładnie elementy pompy
10. Po wyschnięciu, zmontować ponownie silnik pompy

Po założeniu wirnika upewnić się, że jest umieszczony poprawnie na swoim miejscu obracając kilkakrotnie łopatkami, Zmontowaną pompę umieścić w pojemniku z wodą, podłączyć do prądu i sprawdzić, czy działa poprawnie przed założeniem jej do fontanny.

Część V – Zalecenia producenta

Nie pozwolić dzieciom ani zwierzętom gryźć czy połknąć jakiegokolwiek części z wyposażenia fontanny. Przewód zasilający można dodatkowo osłonić elastyczną rurką przeznaczoną do ochrony przewodów.

Nie próbować naprawiać silnika pompy samodzielnie

Jeżeli wtyczka przewodu zostanie zamoczona, nie wyjmować jej z gniazdka przed wyłączeniem bezpiecznika

Żeby uniknąć zamoczenia wtyczki, należy podłączać ją do gniazdka położonego powyżej fontanny

Sprawdzić dokładnie elementy podłączenia elektrycznego, czy są suche przed włączeniem do prądu

Nie próbować włączać urządzenia, jeżeli stwierdzono uszkodzenie kabla lub wtyczki, lub jeśli urządzenie nie działa poprawnie albo zostało uszkodzone.

Używać w razie potrzeby tylko atestowanego przedłużacza.